Manual de Usuario

COR00003

www.bidcom.com.ar

Instrucciones de Uso:

Primero instale un reproductor de formado AVI en su computadora (ya instalado en la raíz del pendrive)
Conecte la cámara con la computadora por medio de la entrada USB (cable conecto , si lo necesita).
Una vez instalado y reconocido el pendrive (disco extraíble). Ud. está recargando la batería de Litio (la luz indicadora titilará)
Cargue la batería hasta que la luz indicadora deje de titilar. En ese momento la cámara está completamente cargada.
Desenchufe el pendrive de modo seguro, y ya puede utilizarla.

Con la corbata cargada, siga las siguientes instrucciones:

1. En la parte trasera de la corbata coloque la ficha ON/OFF en Encendido (ON).
2. Presione el botón del llavero inalámbrico por unos segundos. En ese momento se prenderá una LUZ ROJA (en la parte trasera como muestra la imagen), que indicará el estado de STAND-BY.
3. Si espera unos segundos, automáticamente se prenderá una LUZ AMARILLA, la cual indica que la corbata comenzó a filmar. (LA FILMACIÓN SE REALIZA POR UN LENTE CAMUFLADO EN LA PARTE DELANTERA DE LA CORBATA)
4. Para dejar de filmar, presione una vez el botón del llavero inalámbrico,hasta que vuelva al estado de STAND-BY con una LUZ ROJA.
5. Si quiere volver a filmar simplemente haga click en el llavero una vez y comenzara a filmar.
6. Para apagar mantenga apretado el boton del llavero por unos segundos y la luz de la corbata se apagará. Luego coloque la ficha de ON/OFF en Apagado (OFF).
7. Ya esta lista para ser conectada a la computadora via USB.